

Mit den Alarm/S törungenrelais der FlammEx-Funkzentrale lassen sich externe Alarm- u. Signalgeber ansteuern. Nachstehendes Schema für die Ansteuerung des akustisch/optischen Signalgebers FL-A TR 62 über die potenzialfreien Relaiskontakte der Funkzentrale. Der Signalgeber wird in dieser Konfiguration ausschließlich über die interne Stromversorgung (9 V- Alkaline - Batterie) versorgt.

