

## Datenblatt



# Funk System

## Funk-Sende-Modul

Art.Nr:  
Bestell-Nr: FLFS 100  
VE: 1 Stk.



Sämtliche FlammEx Rauchmelder können mit Bajonett-Verschluß direkt auf das Sendemodul aufgesetzt werden. Durch die beiden Drehschalter kann der Anlagencode und die Meldelinie eingestellt werden.

Frequenz: **868 MHz**  
Funkübertragung: **Uni-Direktional**

## Universal-Anschalt-Modul

Art.Nr:  
Bestell-Nr: FLUM 100  
VE: 1 Stk.

Mit diesem Modul können beliebige Melder oder Alarmgeber an die Zentrale angeschaltet werden. Auch hier können mit den beiden Drehschaltern der Anlagencode und die Meldelinie eingestellt werden.



Frequenz: **868 MHz**  
Funkübertragung: **Uni-Direktional**

## Funk - Repeater

Art.Nr:  
Bestell-Nr: FLRM 100  
VE: 1 Stk.

Durch den Einsatz eines oder mehrerer Repeater können auch funktechnisch schwierige Installationen realisiert werden. Dient zur Verstärkung des Funksignals in beide Richtungen.



Frequenz: **868 MHz**  
Funkübertragung: **Bi-Direktional**